

YS-D2/YS-D1/YS-110α/YS-01 スレーブ対応確認機種一覧(カメラ内蔵フラッシュ)

| メーカー                    | カメラ機種              | 対応ハウジング機種    | YS-D2の設定<br>カスタムモード | YS-D1の設定  |          |        | YS-110α/YS-01の設定 |            | ハウジングへの<br>ストロボマスクの取り付け   | 備考   |   |   |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|----------|--------|------------------|------------|---|--|---|---|
|                         |                    |              |                     | DS-TTL II | SlaveTTL | Manual | TTL              | Manual     |   |  |   |   |
| Sony                    | DSC-W300           | MPK-WD       | A(出荷時設定)            | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | SEA&SEA製 MPK-WD用レンズアダプターでも対応可能                     |   |   |
|                         | DSC-W170           |              |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | SEA&SEA製 MPK-WD用レンズアダプターでも対応可能                     |   |   |
|                         | DSC-RX100          | MDX-RX100/II |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | DSC-RX100II        |              |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ソケット標準装備   |   |   |
|                         | DSC-RX100III       | MDX-RX100III |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | DSC-RX100IV        |              |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ソケット標準装備   |   |   |
|                         | DSC-RX100V         | MDX-RX100III |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          |   |  |   |   |
| Olympus                 | μ 1030SW/μ 1030SW  |              | A(出荷時設定)            | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | μ 1020             | PT-042       |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | μ 770SW            | PT-035       |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | μ 790SW            | PT-041       |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | μ 850SW            |              |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | μ 830              | PT-039       |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | μ TOUGH-8000       | PT-045       |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | 水中ワイド2使用不可   |   |   |
|                         | μ TOUGH-6010       | PT-047       |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | 水中ワイド2使用不可   |   |   |
|                         | SP-560UZ           | PT-037       |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ソケット標準装備   |   |   |
|                         | μ TOUGH-6020       | PT-048       |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | 水中ワイド2使用不可/必ずマスクセットをお使い下さい ※4                      |   |   |
|                         | μ TOUGH-8010       |              |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | 水中ワイド2使用不可/必ずマスクセットをお使い下さい ※4                      |   |   |
|                         | XZ-1               | PT-050       |                     | C         | ×        | ○      | ○※6              | △※7        | ○※6   | ○  | ※6 M/S/A/SCN(水中ワイド、水中マクロ)モードのみ使用可<br>※7 ストロボファームウェア(Ver.B)への変更が必要 |   |
|                         | Tough TG-610       | PT-051       |                     | A(出荷時設定)  | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ○  | 水中ワイド2使用不可/ハウジング同様の光ケーブルアダプターもご使用いただけます                           |   |
|                         | Tough TG-810       |              |                     |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ○  | ○   | 水中ワイド2使用不可/ハウジング同様の光ケーブルアダプターもご使用いただけます |
|                         | Tough TG-1         | PT-053       |                     |           | ○        | ○      | ○                | ×          | ○※7   | ○※7  | 光ケーブルアダプター  | 水中ワイド2使用不可/※7 ストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要 |
|                         | Tough TG-2         |              |                     |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○※7   | ○※7  | 光ケーブルアダプター  | 水中ワイド2使用不可/※7 ストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要 |
| XZ-2                    | PT-054             | ○            | ○                   |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ソケット標準装備   |   |   |
| Tough TG-830            | PT-055             | ○            | ○                   |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | 光ケーブルアダプター 水中ワイド2使用不可                              |   |   |
| Tough TG-3              | PT-056             | ○            | ○                   |           | ○        | ○      | ○※7              | ○※7        | ○   | 光ケーブルアダプター 水中ワイド2使用不可/※7 ストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要 |   |   |
| Tough TG-4              |                    | ○            | ○                   |           | ○        | ○      | ○※7              | ○※7        | ○   | 光ケーブルアダプター 水中ワイド2使用不可/※7 ストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要 |   |   |
| Tough TG-5              | PT-058             | ○            | ○                   |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | 光ケーブルアダプター   |   |   |
| Tough TG-6              | PT-059             | ○            | ○                   |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | 光ケーブルアダプター   |   |   |
| Canon                   | IXY DIGITAL 20IS   | WP-DC22      | A(出荷時設定)            |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ○ ※1   |   |   |
|                         | IXY DIGITAL 95IS   | WP-DC24      |                     |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ○ ※1   |   |   |
|                         | IXY DIGITAL 920IS  | WP-DC26      |                     |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ○ ※1   |   |   |
|                         | IXY DIGITAL 2000IS | WP-DC19      |                     |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ○ ※1   |   |   |
|                         | IXY DIGITAL 3000IS | WP-DC27      |                     |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ○ ※1   |   |   |
|                         | IXY DIGITAL 220 IS | WP-DC33      |                     |           | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ○ ※1   |   |   |
|                         | IXY 200F           | WP-DC36      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  |  |   |   |
|                         | IXY 400F           | WP-DC37      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  |  |   |   |
|                         | IXY 210F           | WP-DC39      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  |  |   |   |
|                         | IXY 410F           | WP-DC41      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  |  |   |   |
|                         | Power Shot S90     | WP-DC35      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  |  |   |   |
|                         | Power Shot S95     | WP-DC38      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | ※5   |   |   |
|                         | Power Shot SX230HS | WP-DC42      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | ※5※9   |   |   |
|                         | Power Shot G10     | WP-DC28      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | ※5※9   |   |   |
|                         | Power Shot G11     |              |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | ※5   |   |   |
|                         | Power Shot G12     | WP-DC34      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | ※5   |   |   |
|                         | Power Shot S100    | WP-DC43      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | ※9   |   |   |
|                         | Power Shot G1 X    | WP-DC44      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  | ※9   |   |   |
|                         | Power Shot D20     | WP-DC45      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | 光ケーブルアダプター   |   |   |
|                         | Power Shot S110    | WP-DC47      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | 光ケーブルアダプター ※9                                      |   |   |
|                         | Power Shot G15     | WP-DC48      |                     | ○         | ○        | ○      | ×                | ○          | ○   | 光ケーブルアダプター ※9                                      |   |   |
|                         | Power Shot S120    | WP-DC51      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | 光ケーブルアダプター ※9                                      |   |   |
|                         | Power Shot G16     | WP-DC52      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | 光ケーブルアダプター ※9                                      |   |   |
| Power Shot G1 X Mark II | WP-DC53            | ○            | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                | 光ケーブルアダプター |   |  |   |   |
| Power Shot G7 X         | WP-DC54            | ○            | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                | 光ケーブルアダプター |   |  |   |   |
| Power Shot G7 X Mark II | WP-DC55            | ○            | ○                   | ○         | ○        | ○※7    | ○※7              | ○          | ※7 YS-01はストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要、YS-110αは「Ver1.1」のシールが貼られている製品のみストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要 |  |   |   |
| Power Shot G9 X Mark II | -                  | ○            | ○                   | ○         | ○        | ○※7    | ○※7              | -          | ※7 YS-01はストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要、YS-110αは「Ver1.1」のシールが貼られている製品のみストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要 |  |   |   |
| Panasonic               | LUMIX DMX-FT1      | DMW-MCFT1    | A(出荷時設定)            | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  |  |   |   |
|                         | LUMIX DMC-FT2      | DMW-MCFT2    |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  |  |   |   |
|                         | LUMIX DMC-FT3      | DMW-MCFT3    |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○ ※1  |  |   |   |
|                         | LUMIX DMC-TZ20     | DMW-TZ20     |                     | ○         | ○        | ○      | ×                | ○          | ○ ※1  |  |   |   |
| RIKOH                   | GR DIGITAL IV      | MDX-GRD IV   | A(出荷時設定)            | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ソケット標準装備  |  |   |   |
| Fujifilm                | FinePix F50fd      | WP-FXF50     | A(出荷時設定)            | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | FinePix Z100fd     | WP-FXZ100    |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | FinePix Z200fd     |              |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | FinePix Z250       |              |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | FinePix F100fd     | WP-FXF100    |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   |  |   |   |
|                         | FINEPIX F200 EXR   | WP-FXF200    |                     | ○         | ○        | ○      | ×                | ○          | ○ ※1  |  |   |   |
|                         | FINEPIX F80 EXR    | WP-FXF80     |                     | ○         | ○        | ○      | ×                | ○          | ○   | ソケット標準装備 ※8  |   |   |
|                         | X10                |              |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○※7        | ○※7   | ○  | ※7 ストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要                                      |   |
| X20                     | MDX-X10            | ○            | ○                   | ○         | ○        | ○※7    | ○※7              | ○          | ※7 YS-01はストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要、YS-110αは「Ver1.1」のシールが貼られている製品のみストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要 |  |   |   |
| XQ1                     |                    | ○            | ○                   | ○         | ○        | ○※7    | ○※7              | ○          | ※8/※7 ストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要   |  |   |   |
| XQ2                     | WP-XQ1             | ○            | ○                   | ○         | ○        | ○※7    | ○※7              | ○          | ※8/※7 ストロボファームウェア(Ver.C)への変更が必要   |  |   |   |
| SEA&SEA                 | 8000G              | DX-8000G     | A(出荷時設定)            | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | 専用アダプター使用 DX-8000G用光ファイバーアダプター使用                   |   |   |
|                         | 860G               | DX-860G      |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ソケット標準装備   |   |   |
|                         | 1G                 | DX-1G        |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | 専用アダプター使用 DX-1G用光ファイバーアダプター使用                      |   |   |
|                         | 2G                 | DX-2G        |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | 専用アダプター使用 DX-2G用光ファイバーアダプター使用                      |   |   |
|                         | 1200HD             | DX-1200HD    |                     | ○         | ○        | ○      | ○                | ○          | ○   | ○  | ソケット標準装備  |   |
|                         | G5WP-SS            | DX-GE5       |                     | B         | ×        | ○      | ×                | ○ ※3       | ○ ※3  | ○  | YS110αはVer1.1のみ対応可 ※3   |   |
| 6G                      | DX-6G              | E※14         | ×                   | ○         | ×        | ×      | ×                | ○          | ソケット標準装備 2019年5月以降出荷分(シリアルNo.170909685以降)より、Eポジション追加  |  |   |   |

コンパクトデジタルカメラ

| メーカー      | カメラ機種                 | 対応ハウジング機種                           | YS-D2の設定<br>カスタムモード | YS-D1の設定  |          |        | YS-110α /YS-01の設定 |          | ハウジングへの<br>ストロボマスクの取り付け | 備考                             |          |                                       |                       |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|----------|--------|-------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|
|           |                       |                                     |                     | DS-TTL II | SlaveTTL | Manual | TTL               | Manual   |                         |                                |          |                                       |                       |
| Canon     | KissX2                | RDX-550D                            | A(出荷時設定)            | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        | ソケット標準装備                |                                |          |                                       |                       |
|           | KissX3                |                                     |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | KissX4                |                                     |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | KissX5                |                                     |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | KissX6i               | RDX-600D                            |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | KissX7i               |                                     |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | 7D                    | MDX-7D                              |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | 70D                   | MDX-70D                             |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | KissX7                | RDX-100D                            |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | 7D Mark II            | MDX-7DMark II                       |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | KissX8i               | RDX-750D                            |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | Kiss X9i              | RDX-750D 対応シリアルNo.のみ使用可※13          |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | 80D                   | MDX-80D                             |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | M5                    | -                                   |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        |                         |                                |          |                                       |                       |
| Nikon     | D40                   | RDX-D60                             | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                 | ソケット標準装備 |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | D40X                  |                                     | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                 |          |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | D60                   |                                     | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                 |          |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | D7000                 |                                     | MDX-D7000           | ○         | ○        | ○      | ×                 |          | ○                       |                                |          |                                       |                       |
|           | D300S                 | MDX-D300s                           | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                 |          |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | D700                  | MDX-D700                            | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                 |          |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | D800/D800E            | MDX-D800                            | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                 |          |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | D600                  | MDX-D600                            | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                 |          |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | D7100                 | MDX-D7100                           | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                 |          |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | D810                  | MDX-D810                            | ○                   | ○         | ○        | ○      | ○                 |          |                         |                                |          |                                       |                       |
|           | Nikon1 J1/J2          | WP-N1                               | C                   | ×         | ○        | ×      | ○※7               |          | ○※7                     | ※7 ストロボファームウェア (Ver.B) への変更が必要 |          |                                       |                       |
|           | Nikon1 J3             | WP-N2                               | D                   | ×         | ○        | ×      | ×                 |          | ×                       |                                |          |                                       |                       |
|           | Nikon1 S1             | WP-N2                               | D                   | ×         | ○        | ×      | ×                 |          | ×                       |                                |          |                                       |                       |
|           | Nikon1 J4             | WP-N3                               | C                   | ×         | ○        | ○※10   | ×                 |          | ○※10                    |                                |          |                                       |                       |
| Olympus   | E-520                 | PT-E05                              | ×                   | ※2        | ×        | ※2     | ○                 | ×        | ※2                      | ○                              | ソケット標準装備 | 写り込みがあるため、マニュアル発光1/64のみ可能(ハウジング原因による) |                       |
|           | E-410                 | PT-E03                              | ×                   | ※2        | ×        | ※2     | ○                 | ×        | ※2                      | ○                              | ○        | 写り込みがあるため、マニュアル発光1/64のみ可能(ハウジング原因による) |                       |
|           | PEN Lite E-PL1/E-PL1s | PT-EP01                             | A(出荷時設定)            | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       | ソケット標準装備                       |          |                                       |                       |
|           | PEN Lite E-PL2        | PT-EP03                             |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                |          |                                       |                       |
|           | PEN Lite E-PL3        | PT-EP05L                            |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                |          |                                       |                       |
|           | PEN Lite E-PM1        | PT-EP06L                            |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                |          |                                       |                       |
|           | OM-D E-M5             | PT-EP08                             |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                |          |                                       |                       |
|           | PEN Lite E-PL5        | PT-EP10                             |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                |          |                                       |                       |
|           | PEN Lite E-PL6        | PT-EP10                             |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                |          |                                       |                       |
|           | OM-D E-M1             | PT-EP11                             |                     | ○         | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                |          |                                       |                       |
|           | OM-D E-M5 Mark II     | MDX-EM5 Mark II                     |                     | B         | ×        | ○      | ○※10              | ○        | ※3                      |                                | ○        | ※3                                    | YS110αはVer1.1のみ対応可 ※3 |
|           | PEN Lite E-PL7        | PT-EP12                             |                     | A(出荷時設定)  | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                | ○        |                                       |                       |
|           | OM-D E-M10 Mark II    | -                                   |                     | B         | ×        | ○      | ○※10              | ○        | ○                       |                                | ○        |                                       |                       |
|           | OM-D E-M1 Mark II     | PT-EP14                             |                     | B         | ×        | ○      | ○※10              | ○        | ※3                      |                                | ○        | ※3                                    | YS110αはVer1.1のみ対応可 ※3 |
| Sony      | DSC-α 6000            | MDX-α 6000/α 6300                   |                     | A(出荷時設定)  | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                | ○        | ソケット標準装備                              |                       |
|           | DSC-α 6300            | MDX-α 6300                          |                     |           | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                | ○        |                                       |                       |
|           | DSC-α 6500            | MDX-α 6300<br>対応シリアルNo.のみ使用可<br>※12 | ○                   |           | ○        | ○      | ○                 | ○        | ○                       |                                |          |                                       |                       |
| Panasonic | DMC-GH4               | -                                   | C                   | ×         | ○        | ○※10   | ○※7               | ○※7      |                         | ※7 ストロボファームウェア (Ver.B) への変更が必要 |          |                                       |                       |
|           | DC-GH5                | -                                   | C                   | ×         | ○        | ○※10   | ○※7               | ○※7      |                         | ※7 ストロボファームウェア (Ver.B) への変更が必要 |          |                                       |                       |

※1 マスクネジ小(写真左)をお使いください。

2008年10月15日以降、当社出荷のストロボマスクセットは、すべてマスクネジ小に切り替えております。

※2 同調はしますが、ハウジング側の原因による撮影画像の写り込みがある為、実質的にDS-TTLモードは使用できません。

カメラ内蔵フラッシュの設定をマニュアル発光1/64、各YSストロボはプリ発光無しのマニュアル発光モードでご利用ください。

詳細はこちら→<http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/1028/app/servelet/qadoc?DI102197>

※3 YS-110α本体のソフトVer1.1のみ対応可能です。YS-01はご利用頂けません。

※4 Olympus純正光ケーブルアダプターの場合、DS-TTL機能はご利用になれません。

※5 MENU ⇒ ストロボ制御 ⇒ 赤目自動補正は"切"にてお使い下さい。

※6 カメラのモードはM/S/A/SCN(水中ワイド、水中マクロ)のみご利用できます。

カメラ内蔵フラッシュの設定をマニュアル発光、YS-110α/YS-01をManual2モードでご利用ください。

※7 カメラそれぞれに合わせた専用ファームウェアへの変更が必要です。詳細は営業部/カスタマーサービスまでお問合せください。

※8 カメラの初期設定「顔キレナビ」をOFFにしてご利用ください。

※9 カメラのモードをMでご利用の場合、カメラ内蔵フラッシュがマニュアル発光になりますので、YS-D1/YS-01をフラッシュマークI(プリ発光がないデジタルカメラで撮影するモード)、YS-110αをManual2モードでご利用ください。

※10 カメラ内蔵フラッシュの設定をマニュアル発光、YS-D1/YS-01をフラッシュマークI(プリ発光がないデジタルカメラで撮影するモード)、YS-110αをManual2モードでご利用ください。

※11 シリアルナンバー141500311以前のMDX-RX100Ⅲハウジングをご利用になる場合はハウジングの改造が必要です。サービスへお問合せください。

※12 下記シリアルナンバーのMDX-α 6300ハウジングのみご利用いただけます。

《黒》16090020～以降、《オレンジ》16280004/0005/0009/0010、《ライトブルー》0001/0004/0005/0006/0007/0008/0009/0010

※13 15220101以降のシリアルナンバーのRDX-750Dハウジングのみご利用いただけます。

※14 2019年5月以降出荷分(シリアルNo.170909685以降)より、Eポジション追加

注意点

・光ファイバーケーブルII S/2コネクター(品番50135)、光ファイバーケーブルII M/2コネクター(品番50128)、光ファイバーケーブルII L/2コネクター(品番50133)L型光ファイバーケーブル(終了)のいずれかを必ずご利用ください。

・カメラ内蔵ストロボは強制発光に設定してください。赤目軽減設定はOFFにてご利用ください。

・カメラ内蔵ストロボをマニュアル発光に設定した場合は、DS-TTL機能はご利用になれません。

・AFの補助光を内蔵ストロボで行うカメラでは、機能をOFFにてご利用ください。

・対応確認時ISOの設定100ないしは200。

