

YS-01をサブストロボ(増灯用)としてご使用になるには

カメラに接続されているメインストロボに、YS-01を光ファイバーケーブルで接続してサブストロボ(増灯用)としてご使用になる場合は、下記の表にしたがってメインストロボ・サブストロボそれぞれのモードスイッチを、設定してください。

カメラ	メインストロボ	サブストロボ(増灯用)
プリ発光あり	TTL <プリ発光します>	TTL ※1 ⚡ (マニュアル)
	⚡(マニュアル) <プリ発光しません>	⚡ (マニュアル)
プリ発光なし	⚡(マニュアル) <プリ発光しません>	⚡ (マニュアル)

※カメラとYS-01の対応につきましては、本製品の取扱説明書を(J-16)をご覧ください。

※1 メインストロボ・サブストロボのモードを『TTL』でご使用になる場合、撮影環境によりメインストロボ側のマイナス補正機能をご使用になると、メインストロボの発光量が小さくなりサブストロボが感知できずフル発光する場合があります。その際にはメインストロボ側の光量調整ダイヤルをFULL側に調整しご使用ください。

