## オプションアクセサリーの取り付け


## エルゴグリップ ver.2

本製品同梱のグリップブラケット L / Rを使用して、弊社製エルゴグリップ ver.2 (22137) を取り付けることができます。

## ⚠注意

●エルゴグリップ ver.2を取り付ける際は、 必ず同梱のグリップブラケットをご使用 ください。

グリップブラケット L/Rを使用せずに、エルゴグリップver.2を取り付けた場合、思わぬ事故(浸水、ケガ)につながる可能性があります。



グリップブラケット R

グリップブラケットL

### 同梱品



グリップブラケットR×1



グリップブラケットL×1






トA×2 ボルトB×2


六角レンチ × 1 (ボルトA用)

# 各部の名称

#### グリップブラケット R



#### グリップブラケットL




#### ハウジングへの取り付け

1 ハウジングにグリップブラケット L/R を取り付ける

## ⚠注意

- ●作業される際はハウジング同梱の六 角レンチをご使用ください。
- グリップブラケットとハウジングの取り付け向きをご確認ください。




2 グリップブラケット L/Rのグリップ取付穴にグリップをしっかりと取り付ける

## **企注意**

- ●作業される際はグリップに付属の六 角レンチをご使用ください。
- グリップ付属のワッシャー(A / B) の 取り付ける順番をご確認ください。





## ⚠注意

●作業後はで使用になる前にカメラを入れず、グリップ・ブラケットにガタツキがないかのご確認ください。ネジによる固定が不十分な場合、グリップが外れハウジングが落下するなどの重大な事故や怪我に繋がる可能性がございます。ご注意ください。