

## コネクターセット

## 取扱説明書

この度は、シーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## お知らせ

本製品の外観に若干の色味の差、または筋状のもの(ウエルドライン)が見える場合がありますが、製品の品質・性能上問題はありませので安心してご使用ください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

- ⚠ 注意** 取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

## ⚠ 注意

- 本製品を絶対に分解・加工・改造しないでください。浸水や故障の原因になります。分解・加工・改造品の浸水・破損等の保証はいたしかねます。修理や内部の点検は、ご購入先の販売店にご相談ください。
- 水しぶきのかかるところ、湿気の多いところ、海岸などの砂のつきやすいところでは、本製品の着脱をおこなわないでください。水滴落下・浸水などにより故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、振り回したり、撮影機材を持ったままボートから海に飛び込んだり、機材を海に投げ込むなど、強い衝撃を与えないでください。思わぬケガや破損・故障の原因となります。
- 高温になるところに放置しないでください。特に炎天下や真夏の車内、車のトランクの中は異常に高温になりますので絶対に放置しないでください。
- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- 本製品を濡れたまま放置しないでください。水滴がついたまま放置しますと、シミ・ムラとなって残ってしまうおそれがありますので、キズがつかない柔らかい布などで水滴をよく拭き取ってください。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかつた場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本製品のご使用上において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリー等の交換・補償はいたしかねます。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

## お手入れと保管上のご注意

- 薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となる場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- 熱を発生する器具で強制的に乾燥させることは、変形や破損の原因となる場合がありますのでおやめください。
- 長期間ご使用にならないときは、高温・高温、直射日光の当たる場所や、極寒になる場所を避けて保管してください。
- ナフタリンや樟脳の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。

## 各製品について

この取扱説明書は、YSコンバーター/C 6pinコネクターセット(50121)・シンクロコード 2pinコネクターセット(50122)・YSコンバーター/N 5pinコネクターセット(50123)共通です。

## YSコンバーター/C 6pinコネクターセット(50121)

本製品には、オプションのYSコンバーター/C(50118)を接続することができます。

## シンクロコード 2pinコネクターセット(50122)


本製品には、オプションのストロボシンクロコード(17100)を接続することができます。

## YSコンバーター/N 5pinコネクターセット(50123)

本製品には、オプションのYSコンバーター/N(50117)を接続することができます。

## 同梱品を確認しましょう

コネクター      シンクロコネクター      Oリング




- 取扱説明書(本書)


## 取り付け方法

コネクターの取り付け方法は各製品共通です。ここでは、YSコンバーター/C 6Pinコネクターセットを例としています。

## 1 ハウジングのコネクターキャップをハウジングに付属の取付工具で取りはずす




## 2 コネクターの凸部とYSコンバーター/Cの接続ケーブルの凹部を合わせて、まっすぐ差し込む



- コネクターに接続するケーブルは、各製品で使用可能な製品のケーブルを使用してください。

## 3 接続ケーブルのA部が○マークにかららないように引き上げ①、ハウジングの○マークと接続ケーブルの○マークを合わせて、まっすぐ差し込む②




- 接続ケーブルのコード部分をねじらないでください。
- 取付穴(Oリング接触面)に、キズや汚れ、ホコリ・異物等の付着がないことを確認してください。

## 4 ハウジングの内側から、コネクターのOリング溝にOリングを取り付ける



- コネクターをハウジング内側から指で押し、コネクターがはずれないことを確認してください。
- Oリングが溝にきちんと取り付けられていることを確認してください。

## 5 ハウジングに取り付けたコネクターの凹部と、シンクロコネクターの凸部の位置を合わせて、シンクロコネクターをコネクターにしっかり差し込む




- 接続の向きを間違えないように注意してください。

## コネクターの交換方法


## 1 コネクターからシンクロコネクターを取りはずす

## 2 ハウジング内側から、コネクターのOリングを取りはずす



- 取りはずしたOリングは使用しないでください。

## 3 ハウジング内側からコネクターを押し上げて取りはずす



## 4 コネクターの取り付け方法の順にしたがって交換するコネクターを取り付ける

## 使用方法

ストロボシンクロコードまたはYSコンバーターを使用して外部ストロボを接続する際は、シンクロコネクターをカメラのアクセサリーシューに差し込んでください。(図1)

また、使用しない場合はハウジングのフロントケースのシンクロコネクターブラケットに収納してください。(図2)




図1




図2

## ⚠ 注意

- ハウジングを閉じるときは、シンクロコネクターのコードの挟み込みがないことを必ず確認してください。(図3)




図3

- シンクロコネクターの取り付け、取りはずしの際は、必ずコネクター部分を持ってください。コードを押し引きすると、コネクターの破損や接触不良の原因となります。
- コードを接続していないときは、必ずコネクターキャップを取り付けてください。コネクターキャップがゆるんでいると、浸水の原因となります場合がありますのでご注意ください。
- YSコンバーター/シンクロコードの接続方法につきましては、YSコンバーター/シンクロコードの取扱説明書をご覧ください。

## ご使用になる際のご注意

**重要:本製品を取り付けたハウジングをご使用になる際は、ご使用の都度、水中でご使用になる前に、必ず下記の確認作業をおこなってください。**

- 取付部分の防水機能をチェックするため、カメラをセッティングする前にハウジングを密閉した状態で真水に沈め、浸水が無いことを確認してください。

## 仕様

材質	ポリブチレンテレフタレート
質量	約10g
寸法	約120(全長)mm
付属品	取扱説明書(本書)

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。